

# 移動式仮設ガードレール

## ミニガードの組立て手順

1. 設置する個所の路盤を平坦にして下さい。  
路盤が平坦でないと安定性を欠き、ミニガードを設置後、転倒する危険があります。
2. ミニガードを設置する起点にスタートターミナル (MG-TS・72.0Kg/体) を置きます。
3. スタートターミナルにミニガードエレメント (MG-E・49.8Kg/体) を取り付けます。
4. 次のミニガードエレメントを最初のミニガードエレメントとドッキングさせます。
5. 続いて、コネクションチューブ (MG-CT・16.2Kg/体) をディスタンスチューブ (MG-DT・14.2Kg/体) に差し込み一体化にします。
6. 一体化したコネクションチューブとディスタンスチューブを、ミニガードエレメントに落とし込み一体化にします。
7. 4～6の作業を繰り返します。
8. 最後に、エンドターミナル (MG-TE・72.0Kg/体) をミニガードエレメントとドッキングさせ、コネクションチューブとディスタンスチューブの一体化した部材を落とし込みます。
9. 路盤との固定を必要とされる場合は、ターミナル部にシグマチューブ (MG-ST・10.5Kg/体)、シグマテンションポスト (MG-SP・6.8Kg/体) からなるアンカーを設置して下さい。
10. 曲線部は、80Rまで対応可能です。これ以下の場合には特別に加工が必要です。
11. 反射鏡 (デリネーター) を取付けて設置完了です。

